




FREQUENCES D'ENTRETIEN

	Environnement	Nettoyage
Zone rurale	Peu Agressif	1 fois / an
Zone urbaine peu dense	Peu Agressif	1 fois / an
Zone urbaine dense	Agressif	1 fois / semestre
Bord de mer Zone industrielle	Très Agressif	1 fois / semestre

NETTOYAGE

	1	Eponge humidifiée et additionnée d'un détergent doux (pH compris entre 5 et 8)
	2	Rinçage à l'eau claire
	3	Essuyage avec un chiffon doux



Produits abrasifs
proscrits



Pour les zones moyennement encrassées, une brosse douce peut être utilisée.



Drainage de la pièce d'appui

Assurez vous de façon régulière, que les lumières de drainage des eaux au niveau de la pièce d'appui ne soient pas obturées

Quincailleries

Lubrifier boîtier crémonne et barillet une fois par an.

Les chemins de roulement ne doivent pas être graissés ou huilés afin d'éviter l'encrassement ou phénomène de pati-nage

Vérifier une fois par an le bon réglage et fonctionnement des accessoires et quincailleries de fermeture

