



FICHE ENTRETIEN

FREQUENCES D'ENTRETIEN

	Environnement	Nettoyage
Zone rurale	Peu Agressif	1 fois / an
Zone urbaine peu dense	Peu Agressif	1 fois / an
Zone urbaine dense	Agressif	1 fois / semestre
Bord de mer	Très Agressif	1 fois / semestre
Zone industrielle		

NETTOYAGE



- 1 Eponge humidifiée et additionnée d'un détergent doux (pH compris entre 5 et 8)
- 2 Rinçage à l'eau claire
- 3 Essuyage avec un chiffon doux



Produits abrasifs
proscrits

Pour les zones moyennement encrassées, une brosse douce peut être utilisée.



Drainage de la pièce d'appui

Assurez vous de façon régulière, que les lumières de drainage des eaux au niveau de la pièce d'appui ne soient pas obturées

Quincailleries

Lubrifier boîtier crémonne et barillet une fois par an.

Les chemins de roulement ne doivent pas être graissés ou huilés afin d'éviter l'encrassement ou phénomène de pati-nage

Vérifier une fois par an le bon réglage et fonctionnement des accessoires et quincailleries de fermeture

